

Montageanweisung: Edelstahl Quetschverschraubungen

1. Schlauch senkrecht zur Schlauchachse auf gewünschte Länge abschneiden. Auftragen z.B. der „Klüberpaste UH1 84-201“ auf das Edelstahl-Aussengewinde oder dieses wahlweise mit Teflonband einbinden. Die Quetschmutter über das Ende des Schlauchs schieben, welches mit Hilfe der Quetschverschraubung an der Armatur befestigt werden soll.
2. Den Schlauch auf die Tülle bis Anschlag aufziehen.
3. Achtsames Verschrauben der ersten Gewindegänge von Hand. Darauf achten, dass das Gewinde der Quetschmutter dabei nicht verkantet.
4. Finales Anziehen der Quetschmutter unter Einhaltung des vorgeschriebenen Nenndrehmomentes von max. 3 Nm.

